










Instrukcja montażu

Assembly instructions



Amino EX2






Packet	Nº	Lenght	Width	Qty
Nº1	5	1682**	428**	2
	8	312*	398	4
	12	584*	113	2
	13	633**	257**	2
	6	640	100	1
	14	1662	325/3	2
	15	594	395/3	2
	strip	488mm		1
		Fittings		1
Nº2	3	1800**	446*	1
	4	1800**	446*	1
	7	1146*	408	1
	9	640*	408	1
	1	640**	428	1
	2	640**	428	1
	10	400*	113	2
	11	400*	113	2



1





2





3 x2




4




5




6




7




8




9




10




11




12




13




14 x2




15 x2




16 x2




17 x2




18 x2





19








20



21



Always attach the furniture to the wall using stops! For wall mounting, use dowels appropriate to the material the wall is made of, if not If you are unsure, contact a specialist.
Ultimately, the installer is responsible for the fasteners



Przy eksploatacji mebli zabrania się :

- ustawiać meble w pobliżu grzewczych przyrządów i obok wilgotnych ścian, a także w pomieszczeniach ze względną wilgotnością więcej niż 70%
- temperatura nagrzewania elementów mebli nie może przekraczać +40 C
- w trakcie montażu i eksploatacji mebli stawać nogami na poziome panele i witryny
- stawać chemiczne środki czyszczące do sprzątania mebli
- nie należy narażać na kontakt z wodą

Ostrzeżenie:

- zawsze przymocuj mebel do ściany za pomocą ograniczników
- do montażu na ścianie użyj kołków odpowiednich do materiału z którego wykonana jest ściana, jeśli nie masz pewności skontaktuj się ze specjalistą. Ostatecznie za elementy łączne odpowiedzialny jest instalator.
- należy przestrzegać maksymalnych obciążeń